

Allt avloppsvatten som idag går till sluten tank, stenkista, infiltrationsanläggning eller markbädd ska anslutas till pumpenheten.

Pumpenheten kan placeras högst 2 m från fastighetsgräns.

Elanslutning görs genom elkabel 1,5 mm, 4+J, och ansluts till fastighetens elanläggning via två 10 A säkringar. Larmenhet ingår och placeras på lämpligt ställe. All elinstallation ska utföras av behörig elektriker. Elinstallation ombesörjs och bekostas av fastighetsägaren.

Ny avloppsledning inom fastigheten till pumpenhet utförs av fastighetsägaren

Befintlig avloppsledning som utgår

Befintlig trekammarbrunn eller liknande som utgår

Ny elkabel till pumpenhet utförs av fastighetsägaren

Ny pumpenhet tillhandahålles av Sölvesborg Energi

Backventil  
Servisventil

Sölvesborg Energi utför och bekostar ledningar mm fram till fastighetsgräns respektive pumpenhet då pumpinstallation ska utföras

Fastighetsgräns

Max 2 m

0,3 - 0,5

Exempel på anslutning

ca 0,7 m

Markyta

ca 2,6 m

Pumpenheten kan förlängas eller förkortas med ca 0,9 m



PRINCIPSKISS FÖR ANSLUTNING AV PUMPENHET FÖR AVLOPP  
2013-02-25